Enjoy 10 Plus ファームウェアドライバーのインストール方法

このインストールはWindows 7のみ対応しています。Windows XP 環境でインストール方法は わからない場合は、お近くの販売店、もしくはテクニカルサービスまでお問い合わせください。



ステップ① AC アダプタをタブレットに 接続します。

ステップ② 電源ボタンを押してタブレットの電源を切ります。



ステップ③ タブレットとパソコンをUSB ケーブルで接続します。 ステップ④

パソコン上にフォルダを作成し、フォルダ内に圧縮されたファームウェアドライバーを解凍 します。

ステップ⑤

タブレットの電源とボリュームアップボタンを3秒間同時に押します。同時押しの時間が短 すぎる場合、タブレットは起動しません。

鼎카//スマネ-ゔャ- _□×	
771/kb) 第(F(A) 表示(W) ヘルフ(b) (中) (市) (2) (市) (2)	,
世辺 DUD/CE-RUM トライブ 中辺 IDE ATA/ATAPIコントローラー 田田 全 チーボード	
■ 1 エンピューター ■ 1 サウンド ビデス およびゲーム エントローラー	
世 ジンオン J / 14 人 田 - ディスク ドライフ 田 - ディスク レイ アダプター ロ - ジェスクトーク アダプター ロ - ジェスクトーク アダプター	
	,
● ¹ 〒 ポート (COM と LPT) □ □ はかのデバス - □ 1 和助なデバス	
 ● 1 マブムとそのはおのボインティンク テバイス ● モニター ● エニパーサル シリアル パス コントローラー 	
	ţ
	Ļ
	,

ステップ⑥

パソコンからデバイスが接続 されたことを伝える音が聞こ えます。デバイスマネージャ ーを開き、「不明なデバイス」 が表示されていることを確認 してください。 ※パソコンにスピーカーを接 続していない場合は音がしま せん。音を確認したい場合は、

ステップ⑥の作業前に必ず接 続してから行ってください。



ステップ⑦

「不明なデバイス」をダブルク リックで開き、「ドライバーの 更新」のボタンを選択します。



ステップ⑧

「コンピューターを参照して ドライバー ソフトウェアを 検索します ドライバー ソフトウェアを

手動で検索してインストール します。」を選択します。

フォルダーの参照	×
ハードウェアのドライバーを含むフォルダーを選んでください。	
📔 アドレス帳	
🗉 💁 お気に入り	
🖂 🚺 ダウンロード	
🖃 퉲 enjoy 10plus_usb	
🖂 🕌 Rock_USB_Drv	
🕀 🌗 amd64	
🗉 🍡 デスクトップ	
🗉 📗 マイ ドキュメント	
🗉 崖 マイ ピクチャ	-
フォルダー(E): enjoy10plus_usb	
OK	

ステップ⑨

参照ボタンより、ステップ④でファームウェアドライバーを 解凍したフォルダを開きます。64bitの OS を利用している場 合「x86」のフォルダ、32bit は「x86」を選択して、OK ボタンを 選択、次へをクリックします。

m Windows セキュリティ	×
このデバイス ソフトウェアをインストールしますか?	
名前: Fuzhou Rockchip 発行元: Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.	
 「Fuzhou Rockchip Electronics Co, Ltd."からのソフトウェアを常に信頼する(A) 	(インストール()) インストールしない(N)
🕐 信頼する発行元からのドライバー ソフトウェアのみをインストールしてくださ	い安全にインストールできるデバイス ソフトウェアを判断する方法

ステップ ⑪

Windows セキュリティのウィンドウ が表示される場合があるので、インス トールを選択します。インストールが 完了するまでお待ちください。



ステップ⑪ インストールが完了しました. ウィンドウ を閉じます。

📲 ティチィス マネーシャー	<
ファイル(E) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)	
■ Acronis Devices ■ Obsolver ■ DV0/00-PR0M F>7/7 ■ DV0/00-PR0M F>7/7 ■ DV21-9 ■ = ■ = ■ = ■ = ■ = ■ = ■ = ■ = ■ = ■ = ■ = ■ = ■ = ■ = ■ = ■ = ■ = ■ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	

ステップ¹² パソコンのデバイスマネージ ャーより、「RK29」が表示され ていることを確認してくださ い。確認できない場合、タブ レットがスリープ状態である 可能性があります。ステップ ⑤を再度行い、タブレットを 起動させることで、表示を確 認することができるはずです。



ステップ13

E縮された更新ツールのファイルを 解凍して、"Update Tool.exe"より MSI Enjoy 10 Plus ファームウェアア ップデーターを実行します。自動的に フォルダ内のイメージファイルが処 理され、接続を開始します。

ステップ⑭

電源ボタン、ボリュームアップボタンを最低3秒間同時に押します。タブレットがリカバリ ーモードで起動します。

※ ボタンを離すタイミングが早い場合は起動しません。

MSI Enjoy 10 Plus Firmware Updater	
	nected
Firmware Information 2-1-4	
FW Path: DesktopWSI Enjoy 10 Plus Updater-1.13stMSI-N0. FW Ver: 0.2.03 FW Time: 2012-07-09 20:36:05 Loading firmware Loading firmware Finished.	II-ICS-ST.2012-07-09_19-36-52_113ST.30.img
Upgrade	Exit

ステップ⑮

MSI Enjoy Plus 10 ファームウェアア ップデーターが"connected"の状態 であることをご確認ください。ファー ムウェアを更新する準備が整いまし た。 ステップ16

"Upgrade"を選択して、更新が完了するまで待ちます。

ステップ①

ファームウェアが更新されたら、自動的にタブレットとパソコンの接続が切れ、タブレットが再起動します。

ステップ18

再起動後、5~10 分間タブレットがシステムの復元作業が実行されます。リカバリーが完了 したら、0S システムが起動し、使用できる状態になります。

※システムの復元作業は環境により時間がかかることがあります。電源を切らずに作業が完 了するまでお待ちください。