

## CORSAIR GAMING RGB キーボード

ソフトウェアのクイックスタートガイド

目次		
はじめに	1 はじめに	
プロファイルとモードについて	<b>4</b> プロファイルとモードについて <b>4</b>	
キーボードのバックライトを カスタマイズする	5 キーボードのバックライトをカスタマイズする	
サポートに問い合わせる	<b>11</b> サポートに問い合わせる11 ヘルプ12	
	Corsair キーボード クイックスタ	 ートガイド

はじめに	
はじめに	Corsair ゲーミングキーボードへようこそ。このクイック スタートガイドでは、Corsair ゲーミングキーボードと Corsair ユーティリティエンジンをすぐに設定できる簡単 な方法を紹介します。高度な機能に関する詳細な情報は、 取扱説明書をご覧ください。
	Corsair キーボード クイックスタートガイド

はじめに	
CORSAIR ゲーミングのハ ードウェアとソフトウェアの インストール	<ul> <li>コンピュータの電源を入れます。</li> <li>キーボードの USB ケーブルをコンピュータに接続します。</li> <li>USB 30 に接続する場合</li> <li>&gt; USB 30 に接続する場合は、キーボードのマークが付いた端子のみ差し込みます。</li> <li>USB 2 に接続する場合は、両方の端子を差し込みます。 = USB 2 に接続する場合は、両方の端子を 差し込みます。重要:二本の矢印マークが 付いた端子を最初に差し込み、その後にキーボードのマークが付いた端子を差し込む ようにしてください。</li> <li>Corsair ユーティリティエンジンをインストールします。</li> <li>インストールの完了後、Corsair ユーティリティエンジンを起動します。</li> </ul>
	Corsair キーボード クイックスタートガイド

はじめに	
ファームウェアのアップデ	Corsair ゲーミングキーボードのファームウェアを最新の ものに保つことで、Corsair から提供される最新の機能を 利用することができます。 ファームウェアの更新方法 1. Corsair ユーティリティエンジンを開き、設定 から デバイスをクリックします。 2. 次に、デバイスの設定セクションでファームウェア をアップデートをクリックします。 3. ファームウェアのアップデートのダイアログボック スが表示されます。 このリンクをクリックして最 新のファームウェアをダウンロードしてください。 とメッセージが表示されたら、クリックします。 4. お使いのブラウザで、zip 形式のファームウェアを ダウンロードしてください。zip アボのファームウェアを ダウンロードしてください。zip 形式のファームウェアを がウンロードしてください。zip 形式のファームウェアを 解凍してコンピュータ上に保存してください。 5. Corsair ユーティリティエンジンを開 さ、[Browse (参照)]をクリックします。 6. ファームウェアイメージを選択のダイアログボッ クスが表示されます。ファームウェアファイルの 保存先を開き[Open (開く)]をクリックし、 [Update (更新)] を押します。 7. アップデートが完了した後、デバイスのタブに新し いファームウェアのバージョン番号が表示されてい ることを確認してください。
	Corsair キーボード クイックスタートガイド

プロファイルとモードにつ いて		
プロファイルとモードにつ いて	Corsair ユーティリティエンジンを最大限に活用するに は、プロファイルとモードがどのように機能するかを理解 することが大切です。 Corsair ユーティリティエンジンをインストールすると、 デフォルトプロファイルが作成されます。これには、ひと つのデフォルトモードが含まれます。アクティブなカスタ ムプロファイルが存在しないときは、このデフォルトプロ ファイルが有効になります。例えば、ユールオブデューテ ィ*にカスタムプロファイルがリンクされている場合、ゲ ームの起動と同時に有効になります。ゲームを終了する と、デフォルトプロファイルが再び有効になります。 プロフィール ・ ここで言うプロファイルとは、特定のゲームやアプ リケーションごとの設定を集めたものを指します。 ・特定のゲームの起動時に別のプロファイルに切り替 わるよう設定したり、システムトレイからプロファ イルを切り替えたりすることができます。	<ul> <li>モード</li> <li>キーボードのモードとは、プロファイルにおけるマクロやキーの割り当て、照明効果、およびパフォーマンス設定のセットを指します。各プロファイルごとに複数のモードを設定することができます。</li> <li>モードを使い分けることにより、その時のプレースタイルに合わせてキーボードを切り替えることができます。たとえば、マルチプレイヤーのオンラインファンタジーゲームで戦士とメイジの2つの異なるキャラクターを使い分けているとします。この場合、点灯するキー、照明効果、マクロやキーマッピングの各設定をゲームのキャラクターごとに割り当てることができます。</li> <li>同じプロファイルの中で別のモードに切り替えるには、キーボードに割り当てたショートカットキーを使うこともできます。(取扱説明書の「モード切り替え」の項目を参照してください)</li> <li>手軽にカスタマイズを始めるには、デフォルトのプロファイルからキーやボタンの割り当て / パフォーマンス設定を変更し、照明効果を追加します。プロファイルやモードの詳細については取扱説明書を参照してください。</li> </ul>
		Corsair キーボード クイックスタートガイド

キーボードのバックライト をカスタマイズする	
キーボードのバックライト をカスタマイズする	Corsair ゲーミングキーボードでは、いくつかの異なる種類 の照明効果を設定することができます。一番最初に行う作業 には、各キーごとにバックライトの色を割り当てるバックラ イトの変更作業も含まれます。1個のキーごとに、または 1 度「複数のキーにバックライトを設定することができます。 デフォルトまたにはカスタムのキーグループごとに設定するこ とも可能です。
	Corsair キーボード クイックスタートガイド

Т

キーボードのバックライトを カスタマイズする	
デフォルトのバックライト 設定を消去する	<ul> <li>デフォルトで用意されている「AII」グループでは、赤色 のバックライトが割り当てられています。WASD キーと 矢印キー向けのグループも用意されており、バックライト が赤色から白色に変更するグラデーション効果が設定され ています。新しいプロファイルを作成すると、プロファイ ルのデフォルトモードにもこれらの設定が反映されます。 デフォルトの設定を削除して独自のカスタマズズを追加す る場合は、次の操作を行ってください。</li> <li>Corsair ユーティリティエンジンを開き、</li> <li>プロファイルから照明をクリックします。</li> <li>照明のダブには、キーボードの画像が表示されま す。キーボード画像の上にあるバーから、AIIをク リックします。</li> <li>画像内のすべてのキーが強調表示されます。いずれ かのキーを右クリックし、クリアを選択します。</li> <li>キーボードの画像では、矢印キーが強調表示されま す。いずれかの矢印を右クリックします。</li> <li>キーボードの画像では、矢印キーが強調表示されま す。いずれかの矢印を右クリックし、クリアを選択 します。</li> <li>キーボード画像の上にあるバーから、WASD をク リックします。</li> </ul>

キーボードのバックライトを カスタマイズする		
各キーごとにバックライトを カスタマイズする	<ul> <li>Corsair ユーティリティエンジンを開き、</li> <li>プロファイルから照明をクリックします。</li> <li>照明のタブには、キーボードの画像が表示されま す。キーボードの画像では、バックライトを割り当 てるキーをクリックします。</li> <li>画像の中でキーが強調表示されます。</li> <li>キーボードの画像の下にあるカラーパレット上で、 バックライトに指定する色をクリックします。パレ ットに別の色を追加する場合は、取扱説明書の「背 景色パレットのカスタマイズ」の項目を参照してく ださい。キーボードの画像では、キーまたはボタン が選択した色に変わります。</li> </ul>	<image/>
		Corsair キーボード クイックスタートガイド

キーボードのバックライトを カスタマイズする		
複数のキーごとにバックライ トをカスタマイズする	Corsair ユーティリティエンジンからプロファイルメニュ - を開き、      . プロファイルから照明をクリックします。      . パロファイルから照明をクリックします。      . 照明のタブには、キーボードの画像が表示されま す。次のいずれかの方法によって複数のキーを画像 の中から選択することができます。      . まず最初にひとつのキーをクリックし、続いて 他のキーやボタンをそれぞれCtrl キーを押しな がらクリックします。      または      . まず、バックライトを割り当てるキーをクリッ クし、ドラッグします。長方形が表示されるの で、それをドラッグします。長方形に完全に収 よっているキーが選択され、ハイライト表示さ れます。これは、いくつかの隣接するキーを選 択するときに便利です。隣接しないキーも選択 に加えるには、Ctrl キーを押しながらクリッ クします。      . キーボードの画像の下にあるカラーパレット上で、バック ライトに指定する色をクリックします。パレットに別の色 を追加する場合は、取扱説明書の「背景色パレットのカス タマイズ」の項目を参照してください。キーボードの画像 では、キーが選択した色に変わります。	<image/> <image/>
		<b>Corsair</b> $= -\vec{x} - \vec{b} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c}$

キーボードのバックライトを カスタマイズする		
キーグループごとにバックラ イトをカスタマイズする	<ul> <li>Corsair ユーティリティエンジンを開き、</li> <li>プロファイルから照明をクリックします。</li> <li>照明のタブには、キーボードの画像が表示されます。画像の上に表示されるグループパーでは、左右の矢印によりグループをスクロールすることができます。グループのバックライトをカスタマイズするには、グループバーに表示されるグループ名をクリックします。</li> <li>キーボードの画像では、グループのキーまたはボタンが強調表示されます。</li> <li>キーボードの画像の下にあるカラーパレット上で、バックライトに指定する色をクリックします。パレットに別の色を追加する場合は、取扱説明書を参照してください。キーボードの画像では、グループ内のキーが選択した色に変わります。</li> <li>バックライトの効果の詳細については、取扱説明書の「照明効果」の項目を参照してください。</li> </ul>	<complex-block><complex-block><image/><image/><image/><image/><image/></complex-block></complex-block>
		Corsair キーボード クイックスタートガイド

	編集や実行をはじめ、ゲーム内で何か発生したときに警告 するタイマーを設定したり、メディアプレーヤーをコント ロールしたりすることも可能です。Corsair キーボードの 高度なカスタマイズ方法に関する詳細情報は、取扱説明書 を参照してください。
	トライトの照明効果をカスタマイズしたり、キーマッピ ングを変更したり、キーストローク、文字列やマウスクリ ックを送信するアクションを作成したりすることができま す。また、ゲーム内のタスクを自動化するマクロの記録、
高度なカスタマイズ	Corsair ユーティリティエンジンを使用すると、ゲームの プレイスタイルに合わせてキーボードを幅広くカスタマイ ズすることができます。ここでは、バックライトやフロン
キーボードのバックライトを カスタマイズする	

サポートに問い合わせる	
サポートに問い合わせる	Corsair ユーティリティエンジンからは、オンラインのド キュメントライブラリー、サポートフォーラム、およびダ ウンロードページへアクセスすることができます。また、 システム情報を取得したり、サポートリクエストを送信し たりすることもできます。 ・ Corsair サポートに問い合わせるには、Corsair ユ ーティリティエンジンから設定を開き、サポートを クリックします。 サポートタブでは、オンラインヘルプを入手した り、Corsair に問い合わせたりするためのオプションが数 多く用意されています。利用可能なサポートオブションの 詳細については、取扱説明書の「サポート」の項目を参照 してください。
	Corsair キーボード クイックスタートガイド

