LIVAX2-2/32-W10 4580137829263 LIVAX2-4/64-W10 4580137829287 LIVAX2-4/64-W10Pro 4580137829331 LIVAX2-4/64 4580137829317 LIVAX2-4/120(M2) 4580137829324



クイックガイド(日本語簡易版)

この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用前に「安全上のご注意」(2ページ)を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保管してください。

もくじ

本書に掲載している画面表示やイラストは説明用のものであり、実際の表示とは多少異なります。

もくじ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
使用上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
パッケージの内容 ※ご使用になられる前にご確認下さい。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
本体の仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
本体各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
Windows の初期設定を行う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
OS、および、ドライバーのインストール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
Windows の使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
OS のリカバリー(回復)方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
BIOS ユーティリティーについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
VESA マウンタの取付け方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
M.2 SSD の取付け/交換方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
BIOS のアップデート(更新)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
eBLU(BIOSライブアップデートユーティリティ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
eDLU(ドライバーライブアップデートユーティリティ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
添付の DVD ドライバディスクについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15

○ 安全上のご注意

本機をお使いになる前に必ず読み、正しく安全にお使いください。

- ・この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。
- その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。
- ・内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



人が死亡または重傷を負うおそれが ある内容を示しています。

異物を入れない

- ・通風孔(裏ぶたのすき間)などからもの(可燃性・導電性のものを含む)を入れると、
 火災・感雷の原因となります。特にお子様にはご注意ください。
- 電源プラグの刃や刃の付近に、ホコリや金属物が付着しているときは、プラグを抜いて 乾いた布で取り除く
- · そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 交流100 ボルト以外の電圧で使用しない
- ・火災・感電の原因となります。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、無理に曲げたり、 加熱したりしない
- ・電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線)交換をご依頼ください。そのまま使用すると、
 コードが破損して、火災・感電の原因となります。
- 本機の裏ぶたを外したり、改造したりしない
- 内部には電圧の高い部分があるため、さわると感電の原因となります。内部の点検、
 修理は販売店にご依頼ください。
- 不安定な場所に置かない
- 落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。
- 本機の上に花びん等、水の入った容器を置かない
- 水がこぼれるなどして中に入ると、火災・感電の原因となります。
- 台所や屋外など、PCに水が入るような使いかたをしたり、ぬらしたりしない
- 火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。
- 電源コードに重いものを載せない
- 火災・感電の原因となります。

- 本機を風呂やシャワー室のような湿気の多いところで使用しない
- ・火災・感電の原因となります。
- 落としたり、ケースを破損したときは、電源プラグを抜く
- · そのまま使用すると火災・感電の原因となります。販売店にご連絡ください。
- 煙やにおい、音などの異常が発生したら、電源プラグを抜く
- ・異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。
 修理を販売店に依頼してください。
- お客様自身による修理は絶対におやめください。
- 内部に水や異物、または虫などが入ったときは、 雷源プラグを抜く
- · そのまま使用すると火災・感電の原因となります。販売店にご連絡ください。
- 雷が鳴り出したら、アンテナ線やプラグに触れない
- ・感電の原因となります。
- 使用中に本機を布や布団などで覆ったり包んだりしない
- ・熱がこもって、火災の原因になります。
- 異常に温度が高くなるところには置かない
- ・特に真夏の車内や車のトランクの中は、想像以上に高温になります。本機を絶対に 放置しないでください。火災の原因になることがあります。
- また、外装ケースや内部部品が劣化する原因にもなりますのでご注意ください。
- 本機を長時間使用する場合、特に高温環境では熱くなることがあるので注意する。
- ・長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどの原因となることがあります。特に肌の 弱い方はご注意ください。



人がけがをしたり財産に損害を受け るおそれがある内容を示しています。

免責事項

お客様もしくは第三者がこの製品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、 当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

風通しの悪いところに入れない・密閉した箱に入れない・じゅうたんや布団の上に置かない・ 布などをかけない

・通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

重いものを置いたり、上に乗ったりしない

- ・倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。特にお子様やペットにはご注意 ください。
- 通風孔に付着したホコリやゴミをこまめに取り除く
- 内部や通風孔にホコリをためたまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。
- お手入れのときや長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

・感電や火災の原因となることがあります。

- 移動させるときは、接続されている線などをすべて外す
- ・接続線を外さないで移動させると、電源コードが傷つき火災・感電の原因となることが あります。
- ぬれた手でコンセントに触れたり、電源プラグを抜き差ししない

・感電の原因となります。

- 電源プラグはゆるみのあるコンセントに接続しない
- 発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店に交換の依頼をして ください。
- 電源プラグは確実に差し込む
- ・電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと
 発熱したり、ホコリが付着して火災・感電の原因となることがあります。
- また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない
- ・電源コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
- タコ足配線をしない
- 火災・感電の原因となることがあります。

〇 使用上のご注意

守っていただきたいこと

- ケースのお手入れのしかた
- ・汚れは柔らかい布(綿、ネル等)で軽く拭きとってください。ペンジン、シンナーなどで 拭いたり、化学雑巾(シートタイプのウエット・ドライのものも含め)を使うと、本体キャビ ネットの成分が変質したり、塗料がはげたり、ひび割れなどの原因となる場合があります。
- ・硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、ケースの表面に傷がつきます。
- ・汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたした柔らかい布(綿、ネル等)をよく絞っ て拭きとり、柔らかい乾いた布で仕上げてください。
- ・殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間
 接触させたままにしないでください。
- プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。
- ステッカーやテープなどを貼らないでください
- ・ケースの変色や傷の原因となることがあります。

損害について

- お客さま、または第三者使用によるこの製品の誤った使用、使用中に生じた故障、その他の不具合、この製品の使用によって受けられた損害については、
- 法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いませんので、 あらかじめご了承ください。

設置時に関して

- ・本体は電源コンセントの近くに設置し、電源プラグへ容易に手が届くようにしてください。
- ・本体の電源ボタンで電源を切っても、電源コードを接続している場合は微少な電力が 消費されています。
- ・本体の左右には、それぞれ10cm 以上のスペースを空けて設置してください。
 長期間ご使用にならないとき
- 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動 させてください。
- 長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いて ください。

電源コードを熱器具に近づけない

・電源コードの被覆が溶けて火災・感電の原因となることがあります。

湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気が当たる場所、または調理器具や加湿器の近く、

- 硫化ガス(H2S、SO2)が大気中に含まれる温泉地などには設置しない。
- ・火災・感電の原因となることがあります。
- ・大気中に含まれる硫化ガス(H2S、SO2)に長時間さらされると、硫化により金属が腐食し、
 故障の原因となることがあります。
- 健康のために、次のことをお守りください
- この製品を使用しているときに身体に疲労感、痛みなどを感じたときは、すぐに使用を中止してください。
- 使用を中止しても疲労感、痛みなどが続く場合は、医師の診察を受けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ている際に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす方がおられます。
- このような経験のある方は、本製品を使用される前に必ず医師と相談してください。
- また本製品を使用しているときにこのような症状が起きたときは、すぐに使用を中止して 医師の診察を受けてください。

使用が制限されている場所

- ・航空機の中など使用が制限または禁止されている場所で使用しないでください。事故の 原因となるおそれがあります。
- 電磁波妨害に注意してください
- ・本機の近くで携帯電話、ラジオ受信機、トランシーバー、防災無線機などの電子機器を 使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が 発生したりすることがあります
- 使用温度について
- ・周囲温度は0°C~ 40°Cの範囲内でご使用ください。正しい使用温度を守らないと、
 故障の原因となります。
- 結露(つゆつき)について
- ・本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れた ばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が起こることがあります。

結露が起きたときは、結露がなくなるまで電源を入れずにお待ちください。そのままご使用に なると故障の原因となります。

・本機を冷え切った状態のまま室内に持ち運んだり、急に室温を上げたりすると、動作部に 露が生じ(結露)、本機の性能を十分に発揮できなくなるばかりでなく、故障の原因となる ことがあります。このような場合は、よく乾燥するまで放置するか、徐々に室温を上げて からご使用ください。

急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用は避けてください

- 急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用は、画面の表示品位が低下する場合が あります。
- 雨天・降雪中でのご使用の場合
- 雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機をぬらさないようにご注意ください。

直射日光・熱気は避けてください

- ・窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、ケースが変形・
 変色したり、故障の原因となることがあります。
- ・本体や電池などの部品を、直射日光が当たる場所にさらしたり、火や熱器具などの近くに 置かないでください。

○ パッケージの内容 ※ご使用になる前にご確認ください。



□ LIVA X²本体



□ ねじB 2本 (VESAマウント本体用)

□ ねじC 4本 (モニター固定用)



□ ACアダプタ



□ ACアダプタ変換ソケット





□ ドライバーDVD



□ USER GUIDE(英語版)

□ VESAマウント



口 ねじA 1本(M.2カード用)

□ クイックガイド(日本語簡易版)この冊子

[LIVAX2-4/120(M2)をご購入された お客様は付属されません。]

- ※ 本製品はPC本体のみです。以下の機器は必要に応じて別途ご用意ください。
- モニター(HDMIまたはD-Sub入力対応のもの)
- ・ USBキーボード
- ・ USBマウス
- ・ USBハブ
- ・ PC用スピーカーまたは、ヘッドホン
- ・ USB接続オプティカルドライブ(CD/DVDドライブなど)
 - * 外部から電源供給できる製品を推奨します。
 - * USBのみで給電する製品は正常動作しない場合がございます。
- ※ VESAマウントの取付け時または、M.2 SSD取外し、取付け時に別途ご用意ください。
- ・ ドライバー(+ No.0)
- ・ ソケットドライバー 5mm または ペンチ

〇 本体の仕様

	LIVA2-2/32-W10	LIVAX2-4/64-W10	LIVAX2-4/64-W10Pro	LIVAX2-4/64	LIVAX2-4/120(M2)	
SoC (System	Intel® Celeron® N3050プロセッサ、2MBキャッシュ、1.6GHz					
on a Chip)	2コア、2スレッド、Intel® HDグラフィックス					
メモリ	DDR3L 1600MH	z オンボード				
容量	2GB	4GB	4GB	4GB	4GB	
ストレージ	eMMC 32GB	eMMC 64GB	eMMC 64GB	eMMC 64GB	M.2 SSD 120GB	
オーディオ	Realtek ALC283 2チャネル					
LAN	Realtek 8111H ギガビットLAN					
Wi-Fi	IEEE 802.11ac					
Bluetooth™	4.0					
USB	USB3.0×3 (黄色のポートはEZ Chargerをサポートします。)					
ボタン	電源ON/OFF					
冷却方式	ファンレス・ヒートシンク					
I/0インター	$HDMI \times 1$, $VGA(D-Sub) \times 1$, $USB3.0 \times 3$,					
フェース	オーディオジャック×1、電源コネクタ×1、LAN×1					
サイズ	136mm × 84mm × 38mm					
搭載OS	Windows 10 Home Windows 10 Pro なし なし					

〇 本体各部の名称





① 電源ボタン	本体の電源をON/OFFします。			
② USB3.0ポート	USB3.0機器を接続するポートです。 ※ USB3.0⊐ネクタは上下の形状が異なりますので注意して接続します。 USB2.0以下の規格の互換性がありますが、通信速度は機器側によります。 黄色のポートはEZ Chargerをサポートします。			
③電源端子	専用のACアダプタの電源を接続する端子です。			
④ HDMIポート	HDMI対応のモニタに接続するポートです。 ※ HDMIコネクタは左右の形状が異なりますので注意して接続します。			
⑤ LANポート	LANケーブルに接続するポートです。 LANコネクタは上下の形状が異なりますので注意して接続します。			
⑥ コンボオーディオ端子	 φ3.5mm4極、音声出力とマイク入力のミニジャックです。 このジャックはiPhoneなどで使用している、CTIA(Cellular Telephone Industry Association)規格対応です。 モノラルプラグ、ステレオプラグのスピーカーにも対応しております。 			
	・ ・ Head Phone L Ground Head Phone R ・ MIC ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			
⑦ VGA(D-Sub)ポート	VGA(D-Sub)モニターに接続するポートです。 ※ VGAコネクタは上下の形状が異なりますので注意して接続します。			

Windowsの初期設定を行う

- ※ LIVAX2-4/64及び、LIVAX2-4/120(M2)をご購入のお客様はWindows10が搭載されていないモデルになりますので、8ページの OS、および、ドライバーのインストールを行ってください。
- ・ 最初の電源投入後はWindowsの初期設定が開始されます。
 - ※ 初期設定中は電源を切ったり、電源コードのプラグを抜くなどの行為を行いますと故障の原因になります。
 - ※ 必ず、初期設定が終了してからWindowsを終了させて下さい。
- PCの電源を投入します。
 電源ランプが点灯し、PCが起動します。
- 2. 電源投入後、初期設定が開始されます。
 ※ 初期設定画面が表示されるまでに5分程度かかる場合があります。
- 3. 地域と言語の設定

お住まいの国/地域を選んでください。 … 規定値は「日本」です。 アプリで優先する言語を選んでください。 … 規定値は「日本語(日本)」です。 使用するキーボードレイアウトを選択してください。 … Microsoft IME 現在のタイムゾーンを選んでください。 … 規定値は「(UTC+9:00)大阪、札幌、東京」です。

上記の設定が終了しましたら画面右下にある「次へ」をクリックします。

4. ライセンス条項のご同意

ライセンス条項をご確認の上、画面右下にある「承諾する」をクリックします。

- 5. ネットワーク接続別の設定
 - 5-1.(有線)LANを接続されているお客様 「すぐに使い始めることができます」の画面で「簡単設定を使う(E)」ボタンをクリックします。
 - 5-2.Wi-Fi設備がご用意できているお客様

「接続する」の画面、「Wi-Fi」下に通信可能なWi-Fi機器名などが表示されますので、 ご使用になられる機器をクリックします。 ネットワークセキュリティーキーが設定されている機器は「接続する」の画面にて、 ネットワークセキュリティーキーを入力します。 「すぐに使い始めることができます」の画面で「簡単設定を使う(E)」ボタンをクリックします。

5-3.後でネットワーク設定をされるなど、初期設定でネットワーク設定を行わないお客様 A. Wi-Fi設備がない場合

「すぐに使い始めることができます」の画面で「簡単設定を使う(E)」ボタンをクリックします。

B. 近くに(他の方やご自身で使用することができない)Wi-Fi設備がある場合 画面左下ほどにある「この手順をスキップする」をクリックします。 「すぐに使い始めることができます」の画面で「簡単設定を使う(E)」ボタンをクリックします。

 ネットワーク接続を行っている場合の設定 重要な更新プログラムがある場合は、一旦再起動がかかることがあります。

A. Windows 10 Home搭載モデルの場合

「今すぐサインイン」の画面で画面左下ほどにある「この手順をスキップする」をクリックします。

B. Windows 10 Pro搭載モデルの場合

「このPCは誰が所有していますか?」の画面で、

ドメイン参加を行う場合は「自分の組織」を選択して「次へ」をクリックして、ドメイン参加の設定を行います。 ドメイン参加を行わない場合は「私が所有しています」を選択して「次へ」をクリックして、「今すぐサインイン」 の画面で画面左下ほどにある「この手順をスキップする」をクリックします。

- ※ Microsoftアカウントをお持ちの方は、サインインを行う事でMicrosoftが提供しているサービスを 利用する事が可能です。
- ※ このクイックガイドではMicrosoftアカウントにサインインせずにMicrosoftアカウントを作成しない 方法での説明となります。
- ※ Microsoftアカウントについては下記Microsoft社サイトにてご確認下さい。 http://www.microsoft.com/ja-jp/msaccount/about/default.aspx
- 7.「このPC用のアカウントの作成」の画面で

「このPCを使うのはだれですか?」の項目 ユーザー名… 使用する方のユーザー名を入力します。 ※必須入ヵ項目です。 「パスワードの安全性を高めてください。」の項目 パスワードを入力してください … 上記「ユーザー名」にログインする為のパスワードです。 ※任意入ヵ もう一度パスワードを入力してください … 上記の「パスワード」の入力を再度入力し照合します。 パスワードのヒント … パスワードを忘れた場合にヒントとなる言葉などを入力します。 上記の設定が終了しましたら右下にある「次へ」をクリックします。

8. 下記のような画面が表示されればセットアップは終了です。



- O OS、および、ドライバーのインストール
 - ※ LIVAX2-4/64及び、LIVAX2-4/120(M2)をご購入のお客様、または、OSを別途インストールされるお客様はご参照ください。

OSのインストールはOSメディアからの起動・インストールとなります。

- USBポートにUSBオプティカルドライブ(以下、ODD)を接続します。
 ※ USBオプティカルドライブに電源が必要なタイプの場合には、
 電源の接続のチェックを行ってください。
- トップローディング(ドライブの上部のフタを開ける)方式のODDの場合には、
 PCの電源を入れる前にOSのメディアを挿入します。
 トレイ方式のODDの場合にはPCの電源を入れてからすぐにOSのメディアを挿入します。
- 3. PC本体の電源を投入します。
- OSのメディアからの起動をします(タイミングが合わない場合には、起動時のロゴ画面で [F7]キーを押し、表示されたメニューからODDを選択し、OSのメディアからの起動をさせて下さい)。
- 5. OS インストーラーの指示に従いOSのインストールを行います。
- 6. OSのインストールが済みましたら、ODDからOSのメディアを取り出します。
- 次に、PCのドライバーをインストールします。付属のドライバーDVDを挿入し、 ドライバーをインストールします。
- O Windowsの使用方法
- Windowsの起動方法

上項の「Windows の初期設定を行う」の設定を行った場合以降での説明となります。

- 1. LIVA PC 本体の電源を投入します。
- 2. Windows が起動します。
- Windows の終了方法
 - 画面左下にある ## マークを (左)クリックします。
 - 2. メニューが表示されますので 「 し電源」を(左) クリックします。
 - ジャットダウン」を(左)クリックします。
 - Windows がシャットダウンされ、 電源が切断されます。



O OSのリカバリー(回復)方法

PCの動作が不安定など、ご利用のPCに問題がある場合は、PC をリフレッシュ、初期状態に戻す、または復元 することができます。

- 1. 画面左下にある 👯 マークをクリックし、「設定」をクリックします。
- 2.「設定」画面の「更新とセキュリティー」のマークをクリックします。
- 3.「更新とセキュリティー」画面の左側にある「回復」をクリックします。
- 4.「このPCを初期状態に戻す」にある「開始する」ボタンをクリックします。
- 5.「オプションを選んでください」で「個人ファイルを保持する」または「すべて削除する」のどちらかを選択し、 クリックします。
- 6-1. 「個人ファイルを保持する」をクリックした場合、「このPCを初期状態に戻す準備ができました」の 画面が表示されますので、「初期状態に戻す」のボタンをクリックすると再起動が行われ、 作業を行います。
- 6-2. 「個人ファイルを保持する」をクリックした場合、「ドライブのクリーニングも実行しますか」の画面になり、 「ファイルの削除のみ行う」または「ファイルを削除してドライブのクリーニングを実行する」のどちらかを 選択し、クリックします。

再起動が行われ、作業を行います。



O BIOSユーティリティーについて

BIOS項目 設定の変更について

※ USBキーボードが必要になります。

BIOS項目はお客様側にてBIOSユーティリティーを使用し設定を変更する事が可能です。

しかしながら、該当項目の設定内容を理解せずに変更を行いますと性能を十分に発揮出来ない状態になる場合や動作しなくなる場合も十分考えられます為、可能な限り規定値にてご使用くださいます様お願い申し上げます。

BIOS項目 設定の変更と項目の内容についての詳細説明は、英語版のユーザーマニュアル(LIVA MINI PC USER MANUAL)をご参照ください。

・BIOS設定の表示方法

本体の電源を投入した後にキーボードの「Del」キ ーを押します。

右記の表示がBIOSユーティリティーの初期画面 になります。

Main Advanc	ed Chipset	Tweak	Boot	Security	Exit
BIOS Information				Choose the	ie system guage.
System Date System Time	[Tue 01/0 [17:38:08]	7/2014] 		→ ←:Select 11:Select II Enter: Select +/- : Chang F1:General F2:Previous F3:Optimize F4:Save & ESC:Exit	t Screen tem ect ge Opt. Help s Values ed Defaults Exit

・BIOS設定の工場出荷時設定(規定値・最適値)の 設定方法

「→」または「←」キーにて「Exit」のタグへ移動し ます。

「↓」または「↑」キーにて「Restore Defaults」の 項目を選択し、「Enter」キーを押すか

または、「F3」キーを押します。

再度、確認のメッセージが表示されますので、 「Yes」を選択し「Enter」を押します。

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 Americ Main Advanced Chipset Tweak Boo	can Megatrends, Inc. t Security Exit
Save Changes and Exit Discard Changes and Exit Save Changes and Reset Discard changes and Reset	Exit system setup after saving the changes.
Save Options Save Changes	
Discard Changes	→ ← :Select Screen 1↓:Select Item
Restore Defaults Save as User Defaults	Enter : Select +/- : Change Opt.
Restore User Defaults	F1:General Help F2:Previous Values
Boot Override Windows Boot Manager	F4:Save & Exit ESC:Exit

Version 2.16.1242. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.

・BIOS設定の(保存・)終了方法

「→」または「←」キーにて「Exit」のタグへ移動し ます。

「↓」または「↑」キーにて「Save Changes and Exit」の項目を選択し、「Enter」キーを押すか または、「F4」キーを押します。

再度、確認のメッセージが表示されますので、 「Yes」を選択し「Enter」を押します。

BIOSの設定が保存され再起動されます。

Main Advanced Chipset Tweak Boot	Security Exit
Save Changes and Exit Discard Changes and Exit Save Changes and Reset Discard changes and Reset	Exit system setup after saving the changes.
Save Options Save Changes	
Discard Changes	→ ← :Select Screen
Restore Defaults	Enter : Select
Save as User Defaults	+/- : Change Opt.
Restore User Defaults	F2:Previous Values
Devel Operation	F3:Optimized Defaults
Boot Override	F4:Save & Exit
Windows Boot Manager	ESC:Exit

Version 2.16.1242. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.

・年月日及び時刻の変更方法

BIOSユーティリティーの初期画面の「Main」タグ内 に、「System Date」と「System Time」があります。 「System Date」は日付、「System Time」は時間とな り、「+」または「-」キーにて値を変更させて「Enter」 キーを押すか、「0」から「9」までの数字を直接入力 し「Enter」キーを押し、設定を行います。

※ 年月日及び時刻の設定はOS内の「日付と時刻 の設定」にて変更が可能です。

・起動順序の変更方法

「→」または「←」キーにて「Boot」のタグへ移動し ます。

「↓」または「↑」キーにて「Set Boot Priority」下 の「Boot Option#1~#7」の中の1つ項目を選択し、 「Enter」キーを押すと起動可能な機器のリストが表 示されますので、「↓」または「↑」キーにて任意の 機器を選択し、「Enter」キーを押す事により、機器 が確定されます。

Boot Option#の以降の数字は起動の順番となり、 1番目の機器が認識しない、起動可能な状態では ない、機器が存在しないなどの場合には2番目以降 の機器への起動を試みます。

※ 存在しない、認識しない機器などを上位に選 択した場合、規定値や工場出荷時の設定値と比較 しOSの起動などに時間がかかる場合がありますの で、適切な機器への起動と順序を行って下さい。

Main	Advanced	Chipset	Tweak	Boot	Security Exit
BIOS Information					Choose the system default language.
System Data ITua 01/07/20141				→ ← :Select Screen	
System Time		[17:38:08]		Enter : Select
		•	-		+/- : Change Opt.
					F1:General Help F2:Previous Values
					F3:Optimized Defaults
					F4:Save & Exit ESC:Exit

Version 2.16.1242. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Co Main Advanced Cl	oyright (C) 2013 America nipset Tweak Boot	n Megatrends, Inc. Security Exit
Boot Configuration		Windows 7 or other OS: Boot policy for
		legacy OS
Launch Network OpROM	[Disabled]	
		Windows 8.x: Boot
Fast Boot	[Disabled]	policy for UEFI OS without Compatibility
Bootup Numlock State	[On]	Support Module (CSM)
Quiet Boot	[Enabled]	
Boot Mode Select	[UEFI]	Manual: User customized CSM
Set Boot Priority		parameters & boot
Boot Option #1	[Hard Disk : Windows	1 policy
Boot Option #2	[CD/DVD]	
Boot Option #3	[USB/Floppy]	→ ←:Select Screen
Boot Option #4	[USB CD/DVD]	11:Select Item
Boot Option #5	[USB Hard Disk]	Enter: Select
Boot Option #6	[USB Flash]	F1: Ceneral Help
Boot Option #7	[Network]	F2:Previous Values
►UEFI Hard Disk Drive Priorit	ies	F3:Optimized Defaults F4:Save & Exit ESC:Exit

Version 2.16.1242. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc

- O VESAマウンタの取付け方法
- 1. モニターにねじCを4本使用しVESAマウントを取り付けます。

2. LIVA X²本体の底面中央にある2点のねじ穴にねじBを2本使用し ねじが止まるところまで入れます。

3. LIVA X²本体を持ちねじBの突起部分とVESAマウント中央ほどに ある穴の位置を合わせます。

4. 右図の方向から見て左下側に軽くスライドさせLIVA X²を固定します。
 ※ 脱落などが無い事を確認してください。











○ M.2 SSDの取付け/交換方法

LIVA X²はM.2のSATAインターフェースに対応し、22mm幅の42mmまたは80mmの長さのカード に対応しています。

- ご注意!: LIVAX2-4/120(M2)をご購入頂きましたお客様の場合、既にM.2スロットに120GBのSSD が取付けされて出荷しております。 その為、M.2 SSDの交換などを行う際にこちらの方法をご参照下さい。
- 1. LIVA X²本体の底面両端にあるゴム足に入っているピンを突出 させ、4点のねじを外し、ピンを持って底面板を取外します。



 ヒートシンク部分の4点のねじを外し、ヒートシンクを外します。 (ヒートシンクとSoCがシリコングリスで密着されておりますので、 ご注意ください。また、外したヒートシンクはシリコングリスが 人体や他の物に付着しない様に注意してください。)



- Wi-Fiカードのアンテナ2本をWi-Fiカードから垂直に持ち上げ 外します。(アンテナの線及び、コネクタは細かい部品ですので、 断線や潰れが無いようにし注意して行います。)
 Wi-Fiカードを固定しているねじ1本を外しWi-Fiカードを外します。
 - ※ アンテナのコネクタの取付け、取外しは必ず手で行って ください。工具を使用しますとコネクタ部の変形・つぶれ などの原因となり、使用することが出来なくなる場合があり ます。



4. VGA(D-sub)ポートの両端にある固定ねじを外します。



5. 電源スイッチ、マイクの基盤を垂直方向にスライドさせて 外します。(Wi-Fiアンテナが出ている側はメイン基盤との 接続配線がありますのでご注意ください。)



- メイン基盤を取り外し表側が見えるようにします。(裏面には Socなどの重要な部品が含まれますので、衝撃などを与えない ようにご注意ください。 また、SoC付近にはシリコングリスが付着しておりますので 作業台など汚れない様にご注意ください。)
- 7. SSDのサイズを確認し、スペーサーを移動します。
 2242の場合…基盤中央よりのねじ穴にスペーサーを
 取り付けます。 ロマーク部
 2280の場合…基盤右にあるねじ穴にスペーサーを
 取り付けます。 Oマーク部
- 8. SSDを取付けねじAで固定します。
- 9. LIVA X²本体を分解した逆の順序でLIVA X²本体を組立てます。
- ※ 塗布されているシリコングリスはふき取らないでください。 また、ゴミやホコリなどの不純物が入らないようにしてください。





O BIOSのアップデート(更新)について

お客様側にてBIOSの更新を行う事が可能です。

但し、起動・動作に問題が無い場合にはBIOSの更新を行う事をお勧めしておりません。 BIOSファイル(パッケージなども含む)については、サービスで提供しております為、お客様側でBIOS更新を行い、万一問題を生じた故障又は損害などに関しては一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。

○ eBLU (BIOSライブアップデートユーティリティ)

eBLU (BIOSライブアップデートユーティリティ)はインターネット経由でBIOSファイルのダウンロードおよびアップ デートを速く簡単に行います。PCの動作に問題がない場合、アップデートを行う必要はありません。

O eDLU (ドライバーライブアップデートユーティリティ)

eDLU (ドライバーライブアップデートユーティリティ)はインターネット経由でドライバーファイルのダウンロードお よびアップデートを速く簡単に行います。PCの動作に問題がない場合、アップデートを行う必要はありません。

○ 添付のドライバーDVDディスクについて

添付のドライバーDVDディスクは、お客様側にて別途ご用意頂いたWindows10 OSを新規にインストールする 場合に使用します。

製品の情報

http://www.ecsjpn.co.jp/liva (日本 ECS サイト) ※ スマートフォン、携帯電話などからはこちら http://www.ecs.com.tw/liva (ECS 本社)

■取説に掲載のQRコードから誘導されるサイトについてのご注意 (QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)

- ●当サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。パケット定額サービスにご加入でないお客様は、 高額になる可能性がございますのでご注意ください。
- ●スマートフォンにより、QRコード読み取りアプリケーションが必要となる場合があります。また、通信状況、機種、QRコード読み取り アプリケーションの種類、OSのバージョンによっては正常に動作しない場合があります。詳しくは、お使いの携帯電話会社にお問い合わせ ください。

アプリケーションのダウンロードに際して、万一お客様に損害が生じたとしても、当社は何ら責任を負うものではありません。

● 当社は、当サイト上のコンテンツや URL を予告なく変更、もしくは削除することがあります。

このクイックガイド(日本語簡易版)は英語版の「LIVA X² PC USER MANUAL」の日本語補足版となります。 その為、詳細内容につきましては、英語版の「LIVA X² PC USER MANUAL」をご参照ください。 また、LIVA本体で使用している SOC(System On Chip)、機能チップなどの製品及び、OS(オペレーティングシステム)は それぞれの会社の商標及び、登録商標となり、詳細につきましては、英語版の「LIVA X² PC USER MANUAL」をご参照ください。

ECSJPN-38-151111-01