



M60/M90ソフト簡易マニュアル

～画面説明～



The screenshot shows the software interface with the following elements:

- 1** ボタンの割り当て (Button Assignment)
- 2** パフォーマンスの管理 (Performance Management)
- 3** プロファイルの管理 (Profile Management)
- 4** プロファイル (Profile) dropdown menu showing "プロフィール 1"
- 5** MR (Memory Record) button
- 6** LED ON/OFF button
- 7** Mouse icon in the top right of the window

The main window content includes:

- ボタン: 左 (Button: Left)
- 再生オプション (Playback Option)
- 遅延オプション (Delay Option)
- 詳細設定オプション (Advanced Settings Option)
- ボタンオプション (Button Option)
- 再生オプション (Playback Option) section with four icons
- Nの定義 (N Definition) set to 1
- マクロ遅延時間の決定 (Macro Delay Time Determination) set to 50 ms
- ハードウェア再生 (Hardware Playback) checkbox checked
- キャンセル (Cancel) and 閉じる (Close) buttons

①ボタンの割り当て
ボタンにコマンド機能を設定します

②パフォーマンスの管理
マウスのパフォーマンス(DPI値等)を設定します

③プロフィールの管理
プロフィールを管理します

④プロフィール
プロフィールを選択します

⑤MR (Memory Record)
コマンドを記録するボタンです
点滅=記録中です

⑥LED ON/OFF
マウスのLEDのON/OFFを切り替えます

⑦デバイスの切り替え
マウスorキーボードの設定の切り替えをします





M60/M90ソフト簡易マニュアル ～再生/遅延 オプション～



◆再生オプション

- 一回のクリックで、コマンドを一回再生します
- 一回のクリックで、指定した回数分コマンドを再生します
- 一回した状態の間、コマンドを連続再生します
- 一回のクリックでコマンドを繰り返し再生、もう一回クリックでコマンド停止します

※遅延オプションの組み合わせてコマンドを入力できます



◆遅延オプション

- 遅延オプション
遅延間隔を入力値で指定します

- 遅延を無視
ディレイを無効にします

- デフォルト遅延
初期の遅延値を設定します

- ランダム遅延時間
遅延値をランダムで設定します

※再生オプションの組み合わせてコマンドを入力できます



M60/M90ソフト簡易マニュアル ～詳細設定オプション～



ボタンの割り当て パフォーマンスの管理 プロファイルの管理

プロファイル **プロファイル 1**

MR オン

ボタンの割り当て **1** > **左**

ボタン: 左

再生オプション 遅延オプション

詳細設定オプション ボタンオプション

詳細設定オプション

基本ボタン

- コピー
- 貼り付け
- 切り取り
- すべて選択
- 検索
- 新規
- 印刷
- 保存

キャンセル 閉じる

ハードウェア再生




◆ 詳細設定オプション

■ 基本ボタン:

指定された基本コマンドを設定します

- ・コピー
- ・貼り付け
- ・切り取り
- ・すべて選択
- ・検索
- ・新規
- ・印刷
- ・保存



M60/M90ソフト簡易マニュアル ～詳細設定オプション～



ボタンの割り当て パフォーマンスの管理 プロファイルの管理

プロファイル **プロファイル 1**

オン

ボタンの割り当て **1** > **左**

ボタン: 左

再生オプション 遅延オプション

詳細設定オプション ボタンオプション

詳細設定オプション

基本ボタン

詳細設定ボタン

ウィンドウを閉じる
PCのロック
エクスプローラーを開く
実行
デスクトップの表示
プログラムの起動

キャンセル 閉じる

ハードウェア再生

CORSAIR

◆ 詳細設定オプション

■ 詳細設定ボタン:

指定された高度なコマンドを設定します

- ・ウィンドウを閉じる
- ・PCのロック
- ・エクスプローラーを開く
- ・実行
- ・デスクトップの表示
- ・プログラムの起動




M60/M90ソフト簡易マニュアル ～ボタンオプション～



プロファイル



ボタンの割り当て 1 >



- 再生オプション
- 遅延オプション
- 詳細設定オプション
- ボタンオプション

ボタンオプション

- 基本ボタン
- - 機能なし
 - 左
 - 右
 - 中央
 - 進む
 - 戻る
 - 上へスクロール
 - 下へスクロール
 - キー入力



ハードウェア再生



◆ボタンオプション

■基本ボタン:

基本のボタン機能を設定します

- ・機能なし
- ・左
- ・右
- ・中央
- ・進む
- ・戻る
- ・上へスクロール
- ・下へスクロール
- ・キー入力



M60/M90ソフト簡易マニュアル ～ボタンオプション～



ボタンの割り当て パフォーマンスの管理 プロファイルの管理

プロファイル プロファイル 1

M60 オン

ボタンの割り当て **1** > 左

ボタン: 左

再生オプション 遅延オプション

詳細設定オプション ボタンオプション

ボタンオプション

基本ボタン +

詳細設定ボタン +

ハードウェア再生

キャンセル 閉じる

◆ボタンオプション

■詳細設定ボタン:

高度なボタン機能を設定します

- ・機能なし
- ・スナイパー
- ・DPI上
- ・DPI下
- ・DPIの選択
- ・プロファイル上 (M90のみ)
- ・プロファイル下 (M90のみ)
- ・プロファイル選択 (M90のみ)

- 機能なし
- スナイパー
- DPI上
- DPI下
- DPIの選択
- プロファイル上
- プロファイル下
- プロファイル選択





M60/M90ソフト簡易マニュアル

～マクロの設定例～



ボタンの割り当て パフォーマンスの管理 プロファイルの管理

プロファイル

MR オン

1 **5**

ボタンの割り当て **8** >

↑	E
⌚	0.050 秒の遅延
↓	L
⌚	0.050 秒の遅延
↓	L
⌚	0.050 秒の遅延
↓	L
⌚	0.050 秒の遅延
↑	L
⌚	0.050 秒の遅延
↓	○
⌚	0.050 秒の遅延
↑	○

4

再生オプション 遅延オプション

詳細設定オプション ボタンオプション

再生オプション **3**

Nの定義

マクロ遅延時間の決定 ms

ハードウェア再生

キャンセル 閉じる

◆マクロの設定例

～第8ボタンを押している間、「Hello」を連続入力する～

- ① MRボタンを押します(MRボタンが点滅します)。
- ② 左のマウスの画像からコマンドを記録したいボタンを選択します。
- ③ 「Hello」の連続入力なので、再生オプションを選択して左から3つ目のアイコンをクリックします。
- ④ 「Hello」と入力します。
- ⑤ MRボタンを再度クリックします。





M60/M90ソフト簡易マニュアル ～マクロの設定例～



◆マクロの設定例

～第8ボタンを押している間、「Hello」を連続入力する～

⑥ プロファイル管理画面に切り替えます。

⑦ 登録したいプロファイルをダブルクリックします。

⑧ ポップアップしたウィンドウに表示された、任意の場所にプロファイル番号を設定します。

⑨ マウスへ設定を保存します。

⑩ OKボタンを押して設定を確定します。

テキストを開いて第ボタンを押し続けましょう。「Hello」が連続して入力されます。



M60/M90ソフト簡易マニュアル ～パフォーマンスの管理～



ボタンの割り当て **パフォーマンスの管理** プロファイルの管理

プロファイル **プロファイル 1**

ハードウェア再生 キャンセル 閉じる



①DPI
3段階調整できるDPIとスナイパーボタン
DPI値をそれぞれ調整します

②現在のDPI
下のバーをスライドさせることで変更しま
す(直接入力可能)
。100~5700DPI、100DPI単位で調整可能
です

③独立したX-Y DPIを有効にする
X軸とY軸のそれぞれのDPI値を個別で指
定します

④角度スナッピング
角度補正のON/OFFを切り替えます

⑤表面品質
マウスパッド等の表面の品質をテストしま
す

⑥持ち上げる高さ(リフト検知機能)
リフト検知機能の高さを調整します。5段
階で調整可能です

⑦レポート率の設定
レポートレートを1/2/4/8msの4段階で調
整します