

P27A6S OSD メニュー		
ゲーム設定		
1次メニュー	2次/3次メニュー	説明欄
標準モード	オフ	標準的な色合いです。オンにするとダイナミック輝度、ピクチャー設定項目の輝度、コントラスト、DCR を調整することができます。
	☆オン	
RTS/RPG モード	オフ	RTS/RPG ゲームに最適な輝度、コントラストになるよう調整します。オンにするとダイナミック輝度、ローカルディミング、Halo Control、ピクチャー設定項目の輝度、コントラスト、DCR を調整することはできません。
	オン	
FPS アリーナモード	オフ	FPS ゲームに最適な輝度、コントラストになるよう調整します。オンにするとダイナミック輝度、ローカルディミング、Halo Control、ピクチャー設定項目の輝度、コントラスト、DCR を調整することはできません。
	オン	
MOBA アリーナモード	オフ	MOBA ゲームに最適な輝度、コントラストになるよう調整します。
	オン	オンにするとダイナミック輝度、ローカルディミング、Halo Control、ピクチャー設定項目の輝度、コントラスト、DCR を調整することはできません。
Adaptive-Sync	☆オフ	可変リフレッシュレート機能によってティアリングを防ぎます。
	オン	
シャドウバランス	0~100	画面全体の明るさを調整する機能です。デフォルトの数値は 50 です。
応答速度	オフ	応答速度を調整することができます。
	標準	
	☆高速	
	超高速	

☆: デフォルト設定

P27A6S OSD メニュー				
ゲーム設定				
1次メニュー	2次/3次メニュー		説明欄	
リフレッシュレート	☆オフ		オペレーティングシステム側のリフレッシュレートを表示します。オンに設定するとリフレッシュレートの位置を調整することができます。	
	オン			
	位置	右上		
		左上		
		右下		
左下				
ゲームクロスヘア	☆オフ		画面中央にクロスヘアを表示します。オンに設定した後、クロスヘアの種類を変更できます。	
	オン	クロスヘア 1		
		クロスヘア 2		
		クロスヘア 3		
		クロスヘア 4		
		クロスヘア 5		
		クロスヘア 6		
タイマー	オフ		タイマーの秒数、タイマーの位置を変更できます。デフォルトはオフです。	
	オン	位置		
		15:00		右上
		30:00		左上
		45:00		右下
	60:00	左下		
ダイナミック輝度	☆オフ		明るさを自動的に調整します。	
	標準			
	中			
	高			
HDR	☆オフ		HDR のオンオフを変更します。オペレーティングシステム、OSD の両方の設定で HDR を適用した場合標準モード、RTS/RPG モード、FPS アリーナモード、MOBA モード、シャドウバランス、ダイナミック輝度ピクチャー設定項目全て、色設定項目全てが変更できません。	
	HDR 標準			

☆: デフォルト設定

P27A6S OSD メニュー				
ゲーム設定				
1次メニュー	2次/3次メニュー		説明欄	
アンビエント 照明	オフ		背面の LED を調整します。デフォルトはオンです。	
	テーマ ライト	色	☆レッド、イエロー、グリーン、シアン、ブルー、パープル、ホワイト	背面の四隅にある LED の色を設定します。
		強度	ハイライト ☆標準 ソフト	背面の四隅にある LED の光る強さを設定します。
		モード	☆標準 ブリーズ フリッカー	背面の四隅にある LED の光り方を設定します。
	LED バ ー	色	レッド、イエロー、グリーン シアン、ブルー、パープル ☆カラフル	背面の左右にある LED バーの色を設定します。
		強度	☆ハイライト 標準 ソフト	背面の左右にある LED バーの光る強さを設定します。
		モード	☆ブリーズ、標準、ブレイン ウォーター、スター、 カラフルパール、 カラフルウォーター	背面の左右にある LED バーの光り方を設定します。モードによっては色や強度を選択出来ない場合があります。
		前面の色	レッド、グリーン、ブルー イエロー、パープル、シアン	カラフルウォーターモードでのみ使用します。背面の色と同じ色を選択することはできません。
		背面の色	レッド、グリーン、ブルー イエロー、パープル、シアン	カラフルウォーターモードでのみ使用します。前面の色と同じ色を選択することはできません。

☆: デフォルト設定

P27A6S OSD メニュー			
ピクチャー設定			
1次メニュー	2次/3次メニュー	説明欄	
輝度	0~100	明るさを調整できます。デフォルトの数値は 70 です。	
コントラスト	0~100	色味を調整できます。デフォルトの数値は 50 です。	
DCR	オフ	色味を自動的に調整します。オンにすると、シャドウバランス、輝度、コントラスト、ダイナミック輝度を調整することはできません。	
	オン		
ピクチャーモード	☆オフ	オンに設定すると、場面に合わせた調整をすることができます。	
	オン		ムービーモード
			リーディングモード
			ナイトモード
			sRGB モード
			Adobe モード
			DCI-P3 モード
Low Blue Light	0~100	ブルーライトを軽減する機能です。デフォルトの数値は 0 です。	
シャープネス	0~5	鮮明さを調整します。数値が大きくなるごとに鮮明さが増します。デフォルトの数値は 0 です。	
ガンマ	1.8	ガンマ値を設定します。	
	2		
	☆2.2		
	2.4		
	2.6		
	S.曲線		
アスペクト比	☆ワイドスクリーン	アスペクト比率を変更する機能です。	
	4:3		
	1:1		
	自動		

☆: デフォルト設定

色設定

1次メニュー	2次/3次メニュー			説明欄
ウォーム	オフ			画面表示を暖かい色調にします。
	☆オン			
ナチュラル	☆オフ			画面表示を自然な色調にします。
	オン			
クール	☆オフ			画面表示を青みがかった色調にします。
	オン			
ユーザー1	☆オフ			色調をユーザー設定で調整することができます。数値が大きくなるごとに色調が強くなります。
	オン	0~100	赤色	
		0~100	緑色	
		0~100	青色	
ユーザー2	☆オフ			色調をユーザー設定で調整することができます。数値が大きくなるごとに色調が強くなります。
	オン	0~100	赤色	
		0~100	緑色	
		0~100	青色	
ユーザー3	☆オフ			色調をユーザー設定で調整することができます。数値が大きくなるごとに色調が強くなります
	オン	0~100	赤色	
		0~100	緑色	
		0~100	青色	
色相	0~100	赤色		色調をユーザー設定で調整することができます。数値が大きくなるごとに色調が強くなります。デフォルトの数値は全て50です。
	0~100	緑色		
	0~100	青色		
	0~100	水色		
	0~100	紫色		
	0~100	黄色		
彩度	0~100	赤色		彩度を設定することができます。デフォルトの数値は全て50です。
	0~100	緑色		
	0~100	青色		
	0~100	水色		
	0~100	紫色		
	0~100	黄色		

☆:デフォルト設定

P27A6S OSD メニュー		
PIP/PBP 設定		
1次メニュー	2次/3次メニュー	説明欄
PIP/PBP モード	☆オフ	PIP モードはメイン画面の中にサブ画面を隅に表示する機能です。PBP 2Win1:1、PBP 2Win2:1、PBP 2Win1:2 モードはメイン画面とサブ画面を左右に分割して表示する機能です。
	PIP モード	
	PBP 2Win1:1	
	PBP 2Win2:1	
	PBP 2Win1:2	
SubWin 入力ソース	Type-C	サブ画面の映像入力端子を設定します。
	DP	
	HDMI1	
	HDMI2	
オーディオソース	☆自動	メイン画面とサブ画面の音声の入力ソースを設定します。
	Type-C	
	DP	
	HDMI1	
	HDMI2	
PIP 位置	☆右上	PIP モードで表示するサブ画面の位置を調整します。
	左上	
	右下	
	左下	
PIP サイズ	小	PIP モードで表示するサブ画面の大きさを調整します。
	☆中	
	大	
ウィンドウスワップ	☆オフ	PIP モードでメイン画面とサブ画面の表示を入れ換えます。
	オン	

☆: デフォルト設定

P27A6S OSD メニュー		
OSD 設定		
1次メニュー	2次/3次メニュー	説明欄
言語	簡体中文	OSD の言語を変更します。
	繁体中文	
	☆日本語	
	English	
OSD 表示時間	5～60	OSD を表示する時間を調整します。 デフォルトの数値は 10 です。
OSD 水平位置	0～100	OSD の位置を水平方向に調整しま す。デフォルトの数値は 50 です。
OSD 垂直位置	0～100	OSD の位置を垂直方向に調整しま す。デフォルトの数値は 50 です。
OSD 透明度	0～5	OSD 表示の透明度を調整します。デ フォルトの数値は 0 です。
ホットキー設定 1	輝度	ショートカット機能を設定します。。
	コントラスト	
	音量	
	消音	
	シャドウバランス	
	☆ゲームクロスヘア	
	リフレッシュレート	
	タイマー	
	ピクチャーモード	
	PIP/PBP モード	
	入力信号	
	ダイナミック輝度	
	HDR	
	光センサー	
	重力センサー	
アンビエント照明		

☆: デフォルト設定

P27A6S OSD メニュー		
OSD 設定		
1次メニュー	2次/3次メニュー	説明欄
ホットキー設定2	輝度	ショートカット機能を設定します。
	コントラスト	
	音量	
	消音	
	シャドウバランス	
	ゲームクロスヘア	
	リフレッシュレート	
	タイマー	
	☆ピクチャーモード	
	PIP/PBP モード	
	入力信号	
	ダイナミック輝度	
	HDR	
	光センサー	
	重力センサー	
アンビエント照明		
ホットキー設定3	輝度	ショートカット機能を設定します。
	コントラスト	
	音量	
	消音	
	シャドウバランス	
	ゲームクロスヘア	
	リフレッシュレート	
	タイマー	
	ピクチャーモード	
	PIP/PBP モード	
	☆入力信号	
	ダイナミック輝度	
	HDR	
	光センサー	
	重力センサー	
アンビエント照明		

☆: デフォルト設定

P27A6S OSD メニュー		
OSD 設定		
1次メニュー	2次/3次メニュー	説明欄
OSD	☆標準	OSD を表示する向きを設定します。
	90	
	180	
	270	
OSD ロック	☆オフ	OSD の画面を非表示にできます。 オンにすると OSD が非表示になります。 ロックを解除する場合は OSD 呼び出しボタン(左端のボタン)を数秒間長押し、もう一度短く押ししてください。
	オン	

☆: デフォルト設定

P27A6S OSD メニュー		
その他の設定		
1次メニュー	2次/3次メニュー	説明欄
入力信号	☆自動	入力端子を選択します。 うまく映像出力がされない場合は 手動で調整してください。
	Type-C	
	DP	
	HDMI1	
	HDMI2	
音量	0~100	Audio Out(ヘッドホン端子)出力、スピーカーの音量を調整する機能です。デフォルトの数値は 50 です。
消音	☆オフ	Audio Out(ヘッドホン端子)出力、スピーカーの音量をミュートにする機能です。
	オン	
自動電源オフ	☆オフ	1 時間後にモニターの電源が自動的にオフになる機能です。
	オン	
アイシールドリマインド	☆オフ	4 時間後にポップアップウィンドウが表示する機能です。
	オン	
光センサー	☆オフ	屋内の明るさに応じて画面の輝度を調整します。
	オン	
重力センサー	☆オフ	モニターを回転させた状態に合わせて画面表示の向きを調整します。
	オン	
USB Switch	Type-B	本製品の USB Type-A ポートは USB ハブとして機能します。Type-B:USB Type-B ポートで PC と接続する場合はこちらを選択してください。Type-C:USB Type-C ポートで PC と接続する場合はこちらを選択してください。この設定にかかわらず、USB Type-C ポートを使用した映像入力は可能です。※USB Type-B ケーブルや Type-C ケーブルは別途ご用意ください。
	Type-C	
USB Power(Sleep)	オフ	電源がオフやスリープの時に USB の電力供給のオンオフ選択します。
	☆オン	
USB Upgrade	いいえ	USB メモリを使用してファームウェアアップグレードを行う際に使用します。
	はい	
リセット	いいえ	OSD の設定を工場出荷時にリセットする機能です。
	はい	
情報	現在のモニター内の情報表示	現在の入力ソース、解像度、モードが表示されます。

☆: デフォルト設定