



P2510G2 OSD設定ガイド

ゲーム設定

※ HDR機能を有効にした場合、全ての項目が選択不可となります

各モード(※)

- デフォルト
- カスタマイズ
- カスタマイズリセット

デフォルトでは、用途別にプリセットされた設定へ瞬時に切り替えることができます。カスタマイズではプリセットをベースにピクチャー設定を調整することが可能です。カスタマイズリセットを選択すると、プリセットの初期値へ変更されます。

※ 標準モード：本製品標準のプリセット

RTS/RPGモード：RTS/RPG系のゲームプレイを想定

FPSアリーナモード：FPSゲームの対戦プレイを想定

MOBAアリーナモード：MOBA系の対戦プレイを想定

ムービーモード：映画や動画視聴を想定

リーディングモード：文章閲覧を想定

ナイトモード：夜間利用を想定

アイケアモード：ブルーライトカットなど目の負担軽減を想定

Mac Viewモード：Mac系PCの使用を想定

E-Bookモード：電子書籍、コミックなどの閲覧を想定

ピクチャー設定

※ HDR機能を有効にした場合、アイシールドリマインドを除く全ての項目が選択不可となります

輝度

0 ~ 100

画面の明るさを調整します。デフォルトでは90です。

コントラスト

0 ~ 100

コントラストの強さを調整します。デフォルトでは50です。

DCR

- オフ
- オン

より鮮やかな表示となるよう、画面表示に合わせて輝度とコントラストを自動調整します。

※ オンにした場合、輝度とコントラストが調整不可となります。

ローブルーモード

0 ~ 100

ブルーライトを軽減します。デフォルトでは0です。

シャープネス

0 ~ 5

画面表示の鮮明さを調整します。デフォルトでは0です。

ガンマ

1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6 / S曲線

中間色の明るさを調整します。数値を上げると画面全体は暗くなります。

アスペクト比

ワイドスクリーン / 4:3 / 1:1 / 21:9 / 自動

画面のアスペクト比を設定します。デフォルトではワイドスクリーン（16:9）です。

※ Adaptive-Syncを有効にした場合、変更不可となります。

色温度

- ウォーム / ナチュラル / クール
- ユーザー 1 ~ 3

全体の色合いを調整します。ウォームでは暖色が強く、クールでは寒色が強く表示されます。ユーザー設定ではRGB各色の強さを0 ~ 100で手動調整できます。

色相

R / G / B / C / M / Y (0~100)

6軸で色相を手動調整できます。デフォルトでは各項目50です。

彩度

R / G / B / C / M / Y (0~100)

6軸で彩度を手動調整できます。デフォルトでは各項目50です。

アイシールドリマインド

- オフ
- 4時間

長時間の連続使用を防止するため、指定の時間ごとにポップアップを表示する機能です。

ピクチャー設定リセット

- オフ
- オン

現在のピクチャー設定を初期化します。

Game+機能設定

HDR

オフ

HDR自動 / HDRゲーム / HDRムービー

HDR機能を有効にします。コンテンツの内容に合わせてHDRのチューニングを変更可能です。
※モニターと接続機器の両方でHDR機能を有効にする必要があります。
※HDRを有効にした場合、DyDs TECH/色彩強調/コントラスト強調/シャドウバランス/ナイトビジョンモード/拡大鏡モードが変更不可となります。

Adaptive-Sync

オフ

オン

動的にリフレッシュレートを変更し、見づらさの原因となるスタッタリングやティアリングを防止します。
ゲーム機側のVRR機能を有効にする場合は、Adaptive-Syncをオンにしてください。

Game+機能設定＞画像補正

色彩強調

オフ

レベル1～10

10段階で画面全体の彩度を強くします。

コントラスト強調

オフ

レベル1～5

5段階で画面全体のコントラストを強くします。

シャドウ バランス

0～100

画面全体の明るさを調整します。デフォルトでは50です。

ナイトビジョンモード

オフ

レベル1～2 / オートレベル1～2

画面の暗い箇所を検知し、明るい部分のディテールを保ちつつ明るくします。

超解像度

オフ

レベル1～5

画面の明瞭さを向上し、よりシャープな表示にします。

ダイナミックOD

オフ

レベル1～3 / トップスピード

モニターの応答速度を高めるOD（オーバードライブ）により残像感を低減します。
リフレッシュレートとOD強度の組み合わせによってはブレが発生する場合があります。

画像補正をリセット

オフ

オン

現在の画像補正の設定を初期化します。

Game+機能設定＞ゲームアシスタント

リフレッシュレート

オフ

オン — 右上 / 左上 / 右下 / 左下

オペレーティングシステム側のリフレッシュレートを表示します。デフォルトではオフです。
オンに設定したあと、クロスヘアの種類を設定できます。

ゲーム クロスヘア

オフ

オン — クロスヘア1～6

画面中央にクロスヘア（照準）を表示します。デフォルトではオフです。
オンに設定したあと、クロスヘアの種類を変更できます。

クロスヘアカラー

レッド/イエロー / グリーン/シアン/ブルー / パープル/ホワイト

クロスヘアのカラーを変更します。

カウントタイマー

オフ

オン — 15:00/30:00/45:00/60:00 — 右上 / 左上 / 右下 / 左下

経過時間をカウントする機能です。オンに設定すると時間と表示位置を調整することができます。

カウントダウン

オフ

オン — 15:00/30:00/45:00/60:00 — 右上 / 左上 / 右下 / 左下

一定時間をカウントダウンする機能です。オンに設定すると時間と表示位置を調整することができます。

ディスプレイアライメント

オフ

オン

複数のモニターを接続した際に、モニター同士の位置調整をしやすくするための目盛りを表示します。

リセットゲームエイド

オフ

オン

現在のゲームアシスタント設定を初期化します。

オーディオ設定

音量

0～100

ヘッドホン端子出力、スピーカー（スピーカー内蔵モデルの場合）の音量を調整します。
デフォルトでは50です。

消音

オフ

オン

オーディオ出力の音量を0（ミュート）にします。

オーディオ設定リセット

オフ

オン

現在のオーディオ設定を初期化します。

入/出力設定

入力信号

—— 自動 / DP / HDMI

入力端子を設定します。デフォルトでは自動ですが、映像が表示されない場合は手動設定もお試ください。

クイックスタート

オフ
オン

モニターの電源をオンにした際の起動時間を短縮します。

DDC/CI

オフ
オン

オンすることで、映像信号ケーブルを介してモニターの設定変更を行えるようになります。

出力範囲

RGBフル(0 ~ 255)
RGBリミット(16~235)
自動

モニターのRGB出力範囲を決定します。デフォルトでは自動です。
※ HDR設定を有効にした場合、出力範囲は設定できなくなります

入/出力設定リセット

オフ
オン

現在の入/出力設定を初期化します。

システム設定

言語

—— 日本語、英語、中国語ほか

OSDの表示言語を変更します。

OSD表示時間

—— 5 ~ 60

OSDを表示する秒数を設定します。デフォルトでは10(秒)です

OSD水平位置

—— 0 ~ 100

OSDを表示する位置を水平方向に調整します。デフォルトでは50です。

OSD垂直位置

—— 0 ~ 100

OSDを表示する位置を垂直方向に調整します。デフォルトでは50です。

OSD透明度

—— 0 ~ 5

OSD表示の透明度を調整します。デフォルトでは0です。

ホットキー 1 ~ 2設定

—— (対応するOSDメニューいずれか)

お好みのメニュー設定をホットキー 1と2に割り当てることができます。

OSDロック

オフ
オン

オンにするとOSDメニューが表示されないようロックできます。ロックを解除するためには、メニューボタンを5秒以上長押ししてください。

省電力モード

電源LED —— オフ/レベル1~3
省エネ —— オフ/レベル1~2

電源LED：モニターの電源LEDの明るさを調整します。オフの場合は消灯します。
省エネ：モニターの消費電力を抑えます。
オフの場合、モニターがスリープまたは待機状態に入るとLEDが点滅し、映像信号を受け取ると自動復帰します。
レベル1の場合、スリープまたは待機状態に入るとLEDが消灯し、映像信号を受け取ると自動復帰します。
レベル2の場合、スリープまたは待機状態に貼ってから10分後、モニターの電源が完全にオフになります。
レベル2設定で再起動する場合は電源ボタンを押してください。

情報

—— 情報

現在の入力ソースや解像度、ゲーム設定、HDR表示情報が表示されます。

リセット初期化

いいえ
はい

はいを選択するとOSDの設定全てを工場出荷時にリセットします。